

Link do produktu: <https://www.am-amazonia.pl/exo-terra-repti-flo-pompka-cyrkulacyjna-do-wodospadu-p-266.html>



Exo Terra Repti-Flo Pompka cyrkulacyjna do wodospadu

Cena brutto	38,90 zł
Cena netto	31,63 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	84702171
Kod EAN	015561220903
Producent	EXO TERRA

Opis produktu

Pompa cyrkulacyjna Repti Flo 200 do wodospadu

- Energooszczędna pompa zapewnia stałą cyrkulację wody
- Wydajny, bezobsługowy silnik
- **Pasuje do wszystkich typów wodospadów firmy EXO TERRA**
- Wyłącznie do użytku wewnętrznego, pracuje w pełnym zanurzeniu

Pompa Exo Terra Repti Flo 200 została zaopatrzona w bardzo wydajny, energooszczędny i bezobsługowy silnik zapewniający optymalny przepływ wody. **Doskonale sprawdza się do napowietrzania wody, zapewnia stałą cyrkulację wody w akwariach, terrariach lub paludariach, a także może zasilać strumienie wody w różnego rodzaju dekoracjach, np. w kaskadach, strumieniach i wodospadach.** Pasuje jako pompa wymienna do wszystkich rozmiarów wodospadów Exo Terra. Jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnętrznego, w pełni zanurzalna.

Specyfikacja:

- wymiary 51x44x35 mm
- zasilanie- 230 V
- częstotliwość - 50 Hz
- moc - 2,6 W
- wydajność- 150 L/h
- maks. słup wody - 40 cm
- wydajność przy 30 cm słupa wody - 98 L/h

Ważne informacje dot. użytkowania:

1. Pompa powinna być umieszczona na gładkiej, płaskiej powierzchni, umożliwiającej pewny montaż na przyssawkach.
2. Urządzenie musi być zawsze w pełni zanurzone podczas pracy - praca "na sucho" może powodować trwałe uszkodzenia. Należy stale kontrolować poziom wody i uzupełniać w miarę potrzeb.
3. Pompa powinna być zanurzona w czystej, wolnej od osadów wodzie. Wszelkie pyły, osady i inne zanieczyszczenia dostające się do wirnika pompy mogą skrócić jej żywotność lub trwale ją uszkodzić. Nie zaleca się również umieszczania pompy w zbiornikach z piaskiem, żwirkiem, itp.

Czyszczenie pompy:

1. Odłącz pompę od zasilania i wyjmij ją ze zbiornika wody.
2. Zdemontuj pompę zaczynając od usunięcia osłony wlotowej, następnie osłony wirnika.
3. Wyjmij wirnik.
4. Dokładnie oczyść wirnik z osadów i innych zanieczyszczeń.
5. Oczyść również pozostałe elementy urządzenia jeśli tego wymagają - zwróć szczególną uwagę na otwory osłony wlotowej (powinny być zawsze czyste, zapewniając swobodny przepływ wody).
6. Oczyszczone elementy zamontuj z powrotem w odwrotnej kolejności - najpierw umieść wirnik w obudowie pompy, zamontuj osłonę wirnika i osłonę wlotową.

Jeśli na pompie tworzą się wapienne osady z twardej wody, możesz umieścić pompę w roztworze wody z octem (1:1). Włącz pompę na kilka minut by dokładnie oczyścić elementy wewnętrzne.

Nie należy używać detergentów lub innych preparatów do czyszczenia pompy!